



FECHTJACKEN HERREN

FENCING JACKETS MEN

RICHTIG MESSEN / HOW TO MEASURE

- A Körpergröße** / Height
Miss deine Körpergröße von Kopf bis Fuß.
Measure your height from head to toe.
- B Brustumfang** / Chest girth
Der Brustumfang wird über der breitesten Stelle der Brust, unter dem Arm gemessen.
Measure your chest at its widest point under the arms.
- C Taillenumfang** / Waist girth
Die Taille wird an der schmalsten Stelle gemessen.
Measure the waist at its narrowest point.
- D Hüftumfang** / Hip girth
Der Hüftumfang wird an der breitesten Stelle der Hüften gemessen.
Measure the hip at its widest point.

Alle Maße sollen anliegend am Körper gemessen werden.

All measurements should be measured close to the body.

GRÖSSENTABELLE FÜR FECHTJACKEN HERREN

SIZING CHART FOR FENCING JACKETS MEN

Größe / Size	24	25	26	27	28	29	44	46	48	50	52	54
Körpergröße / Height in cm	164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	158-164	164-170	164-170	170-176	170-176	176-182	176-182
Brustumfang / Chest girth in cm	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Taillenumfang / Waist girth in cm	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100
Hüftumfang / Hip girth in cm	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116

Größe / Size	56	58	60	90	94	98	102	106	110	112	116
Körpergröße / Height in cm	176-182	182-188	182-188	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	182-188	182-188	188-194
Brustumfang / Chest girth in cm	108-112	112-116	116-120	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116
Taillenumfang / Waist girth in cm	100-104	104-108	108-112	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108
Hüftumfang / Hip girth in cm	116-120	120-124	124-128	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124